MANUAL DE INSTRUCCIONES





PIEZAS ORIGINALES / ORIGINAL REPLACEMENT PARTS Phone (55) (47) 3451-6252 Fax (55) (47) 3451-6051





A evolução está no ar Rua Dona Francisca, 6901 Fone (55) (47) 3451 6000 Fax (55) (47) 3451 6055 CEP89219600 JOINVILLE SC BRASIL schulz@schulz.com.br www.schulz.com.br

Schulz of America, Inc. 3420 Novis Pointe Acworth, GA 30101 Phone # (770) 529-4731 / 32 / Fax # (770) 529-4733 sales@schulzamerica.com www.schulzamerica.com

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PERCUSIVOS

Visite nuestro sitio: www.herrafersrl.com.ar

al manual de instrucciones de los mismos. El aire entra por el

lado izquierdo y sale por el lado derecho del equipamiento.



Lea cuidadosamente este manual antes de instalar, operar o hacer mantenimiento en esta herramienta. El uso incorrecto de la herramienta puede ocasionar lesiones personales y/o daños a la propiedad. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

Impreso na

9 ř.

06/2009

025.0586-0

INSTALACIÓN

Deben ser usados reguladores de presión para limitar la presión de aire al máximo de 90 psi o 6,3 bar, para atender las especificaciones técnicas contenidas en este manual.

Mangueras y líneas de aire deben ser despresurizadas antes de ser desconectadas o desacopladas, a menos que exista protección por cierre automático de válvula en la conexión que esté siendo finalizada. Lubricantes sintéticos, que pueden causar desgaste de aisladores de elastómeros, no deben ser usados en sistemas de aire para herramientas neumáticas.




FIGURA 1 - ESQUEMA DE INSTALACIÓN ORIENTATIVO

Modelo N°	Categoria	Descrición	I.P.M.	Accesorios (dimensión)	Curso (mm)	máxima	Consumo de aire (pcm / l/seg)	Presión de operación (psi / bar)	Entrada de aire	Manguera (mm / pulg)		Largo total (mm)	Nível de ruído (dbA)	Vibración (m/s²)
SFP 30	Profesional	Kit Martillo	3.000	5 piezas/125mm	66	-	15 / 7,1	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	1,35	210	99	13,7
		Rebarbador		redondo										
SFP 30S	Profesional	Mini Martillo	4.600	2 piezas/165mm	38	1/4"	16 / 7,6	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	0,83	140	93	10,9
		Remachador		redondo										
SFP 32	Industrial	Desencrustador	3.200	3mm /	40	-	10 / 4,7	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	2,60	330	97	8,7
		de Agujas		19 agujas										
SFP 32R	Industrial	Desencrustador de	3.000		32	-	10 / 4,7	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	2,55	375	97	9,1
		Agujas Recto HD		19 agujas										
SFP 38	Industrial	Desencrustador	3.800	3mm /	30	-	6 / 2,8	90 / 6,3	1/4" BSP	10 / 3/8"	1,20	285	87	6,6
		de Agujas		12 agujas										

TABLA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERACIÓN

- Para martillos y desencrustadores utilizar unidad de tratmiento de aire (FRL) código 926.5053-0;
- Conecte la manguera de aire a la conexión en la entrada de la herramienta. Accione por algunos segundos para comprobar si está funcionando correctamente;
- En caso de que no esté funcionando, verifique si el regulador de aire está con la válvula de admisión abierta;
- Ajuste la presión como máximo a 90 PSIG en el regulador de aire:
- Regule el lubricador para 2-3 gotas por minuto con aceite LUBFER (SAE 10) Schulz;
- Al término de trabajo, desconecte la manguera y guarde la herramienta en local seguro y apropiado para evitar daños personales y/o a la herramienta;
- Certifíquese que la manguera esté despresurizada antes de desconectarla de la herramienta.

Cambio de accesorios:

 Vea programa Schulz de accesorios en el catálogo de productos.

Recomendaciones:

- Para modelo SFP 30, nunca acione la herramienta sin que esta este en contacto con la superficie de trabajo;
- Afile los cinceles, caso sea necesario para obtener un mejor rendimiento de la herramienta;
- Para modelos SFP 32, SFP 32R y SFP 38, verifique periódicamente el estado de las agujas, y si es necesario, cámbielas inmediatamente.

MANTENIMIENTO

Debe ser responsabilidad del usuario y/o del empleador asegurarse que sea realizado el mantenimiento preventivo, conforme puntos descriptos abajo:

- Para modelos de herramentas que precisan de lubrificación, hágalos diariamente antes de la operación utilizando solamente aceite LUBFER (SAE 10) Schulz en la contidad sugerida en este manual;
- Verifique periódicamente el estado de los accesorios (cinzeles e agujas, etc) de las herramientas;
- Verifique periódicamente piezas móviles de su herramienta;
- Verifique periódicamente la red de aire asegurándose que ésta no posea pérdidas, condensado y otras sustancias perjudiciales al desempeño de la herramienta;
- Verifique periódicamente si la presión del regulador está ajustada a 90 psig (6,3 bar).

CUIDADOS



Lea las Instrucciones de Operación. Familiarícese siempre con todas las instrucciones y avisos antes de operar cualquier herramienta mecánica.



Use Protección Ocular.



Protección Auricular es Recomendada.



Presión máxima de 90 PSIG.



Evite Exposición Prolongada a Vibraciones.



Use máscara.

TERMO DE GARANTIA

- 1. Este producto es garantizado contra defectos de fabricación durante el plazo de 12 (doce) meses, contado a partir de la fecha de emisión del comprobante fiscal de su venta al primer comprador.
- 2. La garantía comprende los servicios del asistente técnico autorizado (POSTO SAC SCHULZ) prestados en el taller para la sustitución de piezas y componentes.
- 3. La garantía no abarca:
- (a) Los servicios de instalación y de limpieza del producto.
- (b) Los ajustes operacionales solicitados por el comprador.
- (c) Los daños ocasionados al producto (en su parte externa, interna y funcional), por dimensionamiento incorrecto, por su uso inadecuado, por culpa del usuario, por modificaciones efectuadas por el usuario en desacuerdo a las especificaciones técnicas, por la acción de agentes externos, por intemperie, por la utilización de accesorios inadecuados, por desvío de finalidad, por caídas y por perforaciones.
- (d) Son excluyentes de la garantía componentes que se desgastan naturalmente con el uso regular y que son influenciados por la instalación y forma de utilización del producto, tales como: paletas, rodamientos, anillos de vedamiento y accesorios. Son de responsabilidad de Schulz S.A. los costos relativos a los servicios que involucren los componentes encima citados, solamente en los casos en que el PUESTO SAC SCHULZ constate defecto de fabricación.
- 4. El derecho a la garantía cesa por el decurso del plazo previsto encima en el ítem 1, y también, si el usuario:
- (a) Dejar de observar las orientaciones técnicas y operacionales establecidas en este Manual de Instrucciones.
- (b) Dejar de someter el producto al mantenimiento preventivo descripto en este manual.
- (c) Dejar de utilizar piezas de reposición originales Schulz.
- (d) Dejar de presentar el comprobante fiscal de venta del producto emitido a su primer comprador.
- (e) Someter el producto a reparación en agentes no credenciados por Schulz S/A.
- (f) Violar las características originales del producto.
- 5. Ningún revendedor, representante comercial o asistente técnico de Schulz S/A tiene autorización para alterar lo contenido en este término.